























DOMO



DEKENS & VARIA

-  Aantal personen
-  150 x 80 cm Afmeting
-  8 temp. Aantal temperatuurstanden
-  55 WATT Wattage
-  Wasmachine wasbaar
-  Apart instelbare voetenwarmte
-  Timer
-  22.30u Digitale weergave
-  KATOEN Materiaal
-  Afkoppelbaar snoer


Elektrische onderdekens

DO601ED		150 x 70 cm	3 temp.	55 WATT						
DO602ED		140 x 150 cm	3 temp.	110 WATT						
DO603ED		150 x 80 cm	8 temp.	80 WATT					22.30u	
DO604ED		150 x 80 cm	8 temp.	55 WATT					22.30u	KATOEN
DO611ED		150 x 80 cm	10 temp.	55 WATT						
DO612ED		150 x 150 cm	10 temp.	110 WATT						

Verwarmingskussen

DO631K		30 x 45 cm	3 temp.	100 WATT	
--------	---	------------	---------	----------	---


Voetenzak

DO632V		30 x 28 cm	2 temp.	40 WATT
--------	---	------------	---------	---------

Voetenwarmte

De typen DO603ED en DO604ED zijn elektrische dekens waarvan de temperatuur van het deel bij de voeten apart te regelen en aan of uit te zetten is.

Er is een groot verschil tussen extra voetenwarmte en apart instelbare voetenwarmte. De hele deken de gehele nacht aan laten staan is niet comfortabel. Met apart instelbare voetenwarmte is dit wel mogelijk en prettig, zeker voor personen die alleen koude voeten hebben.



Figuur 1
Extra voetenwarmte

Figuur 2
Apart instelbare voetenwarmte

Het rode gedeelte geeft de temperatuur aan.

In figuur 1 is te zien dat de hele deken aan moet staan om de voeten extra warm te maken. In figuur 2 is te zien dat alleen de voetenwarmte ingeschakeld kan worden voor extra comfort.

DOMO

DO601ED



DO602ED



DO603ED



DO604ED



DO611ED



DO612ED



DO631K



DO632V



DEKENS & VARIA